Pipercross Reinigungsanleitung

Die Reinigung eines Pipercross Luftfilter sollte wie unten ausgeführt werden. Wenn Sie dies nicht tun, könnte es zu einer Beschädigung des Luftfilters oder gar des Fahrzeugs führen. Die Reinigung sollte am besten jährlich nach der Pollenzeit durchgeführt werden.

Überschüssigen Schmutz zu entfernen, indem Sie vorsichtig indem Sie den Filter abbürsten.
Besprühen Sie den Luftfilter mit dem Pipercross-Reiniger (Artikelnr. C9003, C9000 oder C9005A).
Massieren Sie den Reiniger in den Schaumstoff ein (hier kann auch ein weicher Pinsel eingesetzt werden) und lassen Sie es ca. 5-10 Minuten einwirken.

Spülen Sie den Filter mit warmem Wasser, von der sauberen zur schmutzigen Seite, aus.
Lassen Sie den Filter an der Luft trocknen (wenden Sie keine Wärme an!).
Sollten Sie einen geölten Luftfilter einsetzten(Motorrad-Luftfilter), diesen nach den Trocknung leicht mit den Additive(Öl) einsprühen. Die Austauschfilter für den Autobereich werden nicht eingeölt!

Die Schritte 2-4 müssen möglicherweise, bei extremer Verschmutzung, wiederholt werden, bis der Filter sauber ist. Kein Additive (Öl) auf den nicht ausgespülten Filter geben, da dies zu einem Mangel an Leistung führt.



Pipercross
Performance Air Filters
...for better breathing!